

Descrição	Cód.
PF. Testeira para Degrau	I-001F
Flexível	

Descrição	Cód.
PF. Fita Estriada 12,0 x 1,0mm	I-002F/A
Flexível	

Descrição	Cód.
PF. Pára-choque 63mm	I-003F
Flexível	

Descrição	Cód.
PF. Tampa Pára-choque 63mm	I-004F
Flexível	

Descrição	Cód.
PF. Acabamento 50mm com Fita D.F.	I-005F
<p>Para aplicação da Fita D.F. é recomendado o uso de Primer TITE R-BAND 2287 Norton/Indaco</p>	
Flexível	

Descrição	Cód.
PF. Base Pára-choque 48mm	I-006R
Rígido	

Descrição	Cód.
PF. Pára-choque 48mm	I-007F
Flexível	

Descrição	Cód.
PF. Suporte para Forro 9mm	I-009R
Rígido	

Descrição	Cód.
PF. Cantoneira 23x23x2,5mm	I-012R
Rígido	

Descrição	Cód.
PF. "Z" para União de Chapas	I-013R
Rígido	

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.